



GARIBALDI

取扱説明書


基本仕様

- 月差：±20秒
- ケース素材：316Lステンレススチール
- 電池：ボタン型電池 1個
- ベルト素材：日本製デニム（表面）、レザー（裏面）

時刻・日付の設定方法




時刻の設定方法



- ① リュースを2段階目の位置まで引き出します。
- ② リュースを回して時刻を合わせます。
- ③ 時刻設定後にリュースを元の位置まで押し込みます。


日付の設定方法



- ① リュースを1段階目の位置まで引き出します。
- ② リュースを回して日付を合わせます。
【日付は反時計回りでのみ設定できます】
- ③ 日付設定後にリュースを元の位置まで押し込みます。

※日付は31日周期で切り替わります。31日に満たない月の場合は日付を修正してください。


バンドの調整方法



- ① バックルの両側のプッシュボタンを押してバンド固定金具を外します。



- ② バンド固定金具を外して90度程度の位置まで回転させます。



- ③ バンドの先端をバンド固定金具に適切な長さになるまで差し込みます。



- ④ バンド固定金具を元のようにはめ込みます。

- ⑤ 腕に通してバックルを図のようにはめ込みます。